


# antenna-eye WEBブラウザ操作マニュアル

## ホーム画面

antenna-eye にログインすると、ホーム画面が表示されます。

 ・事前にアカウントの登録が必要です。



### ①メインメニュー

デバイスの登録、イベントや録画データの確認ができます。

### ②サムネイル

動画を再生することができます。

### ③新着アラート

最新 3 件の発生したアラートが表示されます。

カメラ名をクリックすると、アラートが発生したときの録画映像が表示されます。(アラートは電源切断があったときに表示されます。)

### ④すべて見る

イベント一覧が表示されます。

### ⑤ログインユーザー

ログインユーザーが表示されます。クリックすると、アカウント情報メニューが表示されます。

### ⑥プロジェクトメニュー

選択中のプロジェクトのプロジェクト名が表示されます。クリックすると、プロジェクトの設定などができます。


### ⑦ライブビュー一覧

プロジェクトに登録したデバイスのカメラ映像の一覧が表示されます。

▶ をクリックすると、ライブビューに切り替わります。

# メインメニュー

次の操作を実行できます。



## ① ホーム

ホーム画面に戻ります。

## ② イベント一覧

イベント一覧が表示されます。  
すべての発生した通知（イベント）が表示されます。

## ③ ダウンロード一覧

クリップ一覧が表示されます。  
クリップに保存しているデータをダウンロードできます。クリップは、ダウンロード用のファイルを一時的に保存する機能です。（ダウンロード有効期限は7日間です。7日間を過ぎると削除されます。）

## ④ マルチビューワー

マルチビューアが設定できます。

- 1、4、9、16分割の画面のいずれかに切り換えて表示できます。
- 分割画面にカメラを登録することで、設定した時間でカメラが切り換わり一画面で複数台の映像を見ることができます

## ⑤ デバイス一覧


デバイス一覧が表示されます

## ⑥ ヘルプ

antenna-eye のサービスや製品のマニュアル、よくあるお問い合わせを紹介したホームページが表示されます。

# ライブビュー一覧

カメラ映像をライブ再生します。



## ①全てのライブカメラ

プロジェクトに登録したすべてのデバイスのカメラ映像が表示されます。

## ②カメラグループ

ライブビュー一覧に表示するデバイスのカメラグループを選択します。クリックして、表示するカメラグループにチェックを入れます。



## ③ライブ再生を開始 / 停止

- ▶ (開始):ライブ再生を開始します。
- || (停止):ライブ再生を停止します。

## ④ライブ映像 (小)

ライブビューの一覧を小さく表示します。

## ⑤ライブ映像 (大)

ライブビューの一覧を大きく表示します。

## ⑥ライブビュー


映像をクリックすると、ライブ / データ再生画面が表示されます。

## ⑦カメラ名

カメラ名が表示されます。クリックすると、ライブ / データ再生画面が表示されます

# ライブ / データ再生画面

カメラの映像がリアルタイムで表示されます。  
カーソルをライブ映像の中に移動すると、クリップ操作バーなどが表示されます。  
(使用するカメラによって、画面表示は異なります。)



(画面：ライブ画面表示中)

## ①クリップ操作バー

クリップを操作できます。

## ②ライブ再生中

カメラの映像がリアルタイムで表示されていることを示します。

## ③現在日時 / 録画日時

ライブ再生中は現在の日付と時刻を示します。有償プランを契約した場合、クラウドに保存されているカメラ映像の日付と時刻を示します。

## ④カメラ映像

ライブ再生中は現在のカメラ映像が表示されます。有償プランを契約した場合、日時を指定して録画データを再生することもできます。

## ⑤カメラ操作バー

デバイスが対応している場合、ライブ再生中はカメラを操作できます。

## ⑥録画データ操作バー

再生中の録画データを操作できます (一部の機能はライブ再生中でも使用できます)。

## ⑦録画日時指定

再生する録画データの日付と時刻を指定できます。

ライブ再生中は現在の日付と時刻、録画データの再生中は録画した日付と時刻を示します。

## ⑧◀◀ 1日

再生中の録画データから1日前に戻って録画データを再生します。

## ⑨◀◀ 1時間

再生中の録画データから1時間前に戻って録画データを再生します。

## ⑩▶▶ 1時間

再生中の録画データから1時間後に進んで録画データを再生します。

## ⑪▶▶ 1日

再生中の録画データから1日後に進んで録画データを再生します。

## ⑫LIVE

録画データの再生中にクリックすると、ライブ再生に切り換えます。

## クリップを操作する



### ①クリップ作成

録画データ操作バーの下にダウンロード範囲設定が表示されます。

開始時刻と終了時刻を設定して、「ダウンロード要求」をクリックすると、設定した範囲の録画データをクリップとして保存します。

クリップとして保存した録画データは、「クリップ一覧」で視聴することができます。



- 1回のダウンロード要求できる時間は、最大1時間です。
  - 秒単位の設定はできますが、クリップは分単位で作成されます。
- 例**
- 「10分10秒（開始時間）～20分45秒（終了時間）」に設定したときは、クリップは「10分（開始時間）～21分（終了時間）」で作成されます。


### ②ダウンロード一覧

このカメラのダウンロード一覧が表示されます。

### ③スナップショット

<2024年4月現在>  
この機能は動作しません。

## 録画データを操作する



### ①音量

音量を調節します。

### ②早戻し

< 2024 年 1 月現在 >  
この機能は動作しません。


### ③コマ戻し

録画データを一時停止してから、コマ戻し再生できます。

### ④10 秒戻し

再生位置の 10 秒前から録画データを再生します。

### ⑤再生 / 停止



(再生)

録画データを再生します。



(一時停止)

再生している録画データを一時停止します。

### ⑥10 秒送り

再生位置の 10 秒後から録画データを再生します。

### ⑦コマ送り

録画データを一時停止してから、コマ送り再生できます。

### ⑧早送り

< 2024 年 4 月現在 >  
この機能は動作しません。

### ⑨設定


< 2024 年 4 月現在 >  
この機能は動作しません。



### ⑩再生速度

録画データの再生速度 (0.5 ~ 10 倍速) をクリックして変更できます。

### ⑪全画面


映像を全画面表示します。

 をクリック、または ESC キーを押すと元の画面に戻ります。


カーソルをモニターの上部の枠に移動すると  が表示されるので、 をクリックしても元の画面に戻ります。

# 日時を指定して録画データを再生する


## 1 録画日時指定をクリックする




(使用するカメラによって、画面表示は異なります。)

 ・契約内容によって、実際に表示される映像は異なります。


## 2 日付をクリックする

 ・月を切り換えたい場合は、**<** または **>** をクリックしてください。

## 3 「時刻」で時、分、秒の順に設定する

 ・プルダウンメニューから選択します。

## 4 「確定」をクリックする

 ・録画データは、クラウドに保存されている時間以上にさかのぼることはできません。

